

- IMPORTANTE:**
Dopo il montaggio delle nuove pastiglie dei freni bisogna frenare con cautela. Il rendimento della frenata potrebbe essere minore durante il periodo di assestamento. Evitare frenate a fondo di emergenza per i primi 320 km per consentire alle pastiglie nuove di assestarsi del tutto. Periodicamente si dovrebbe eseguire un controllo visivo delle pastiglie dei freni che dovrebbero sempre essere sostituite quando lo spessore del rivestimento d'attrito si è ridotto a 3 mm a causa dell'usura.

